

MAÇARICO IMPERMEABILIZADOR MT-01**1 – DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO**

Maçarico com bocal queimador lança chamas completo desenvolvido para colagem de mantas asfálticas. Possui cabo com gatilho, válvula de chama piloto e mangueira para conexão a gás GLP.

2 – MATERIAIS

Cabo e gatilho em alumínio fundido, prolongador em aço inox recozido, bocal em ferro fundido e mangueira de borracha (alta pressão) com conectores de latão.

3 – DIMENSÕES

EMBALAGEM (cm): 46 (Comprimento) x 20 (Largura) x 9 (Altura)

PESO COMPLETO (kg): 0,8

DIÂMETRO DO BOCAL (mm): 50

DIÂMETRO DA MANGUEIRA ("): 1/4

COMPRIMENTO DA HASTE (mm): 450

COMPRIMENTO DA MANGUEIRA (m): 10

4 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO DE TRABALHO (bar): 1,5

CONSUMO DE GLP (Kg/h): 1,75

TEMPERATURA DA CHAMA (°C): 1.000 a 1.200

5 – INSTRUÇÕES DE USO

- A) O equipamento deve ser manuseado somente por profissionais.
- B) Acoplar a conexão da mangueira ao botijão de gás GLP certificando-se que não há vazamentos em todas as suas conexões. NUNCA teste vazamentos com fósforos ou isqueiros.
- C) Trabalhe sempre com o botijão na posição vertical e o maçarico a 10 metros de distância. NUNCA deite botijões.
- D) Realize a abertura das válvulas somente no momento de acender a chama e feche-as quando não estiver trabalhando, mesmo que seja por curto espaço de tempo.
- E) A regulagem das válvulas e o controle da intensidade da chama pelo gatilho devem ser verificadas de acordo com cada tipo de trabalho.
- F) Para um melhor desempenho e não interrupção dos serviços, aconselha-se o uso de 2 botijões intercalando-os para que não congelem. Caso isso ocorra, aguardar o descongelamento naturalmente. NUNCA aqueça botijões.
- G) Desconectar a mangueira imediatamente após o uso e abrir as válvulas para liberação do gás residual.
- H) Manter sempre o equipamento limpo e armazenado em local seco e seguro.
- I) Utilizar somente peças de reparo originais. Consulte sac@maxitorch.com.br.

6 – NORMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO

As condições gerais de trabalho e os equipamentos adicionais de segurança devem seguir as orientações do profissional responsável de segurança do trabalho.